

AN-S134 HDMI IN 映像が出力されない場合の対処方法



表示される画面について

AN-S134 を接続した際に、こちらの画面が表示されることがあります。

この画面は製品の待機画面であり、故障や動作不良ではありませんので、ご安心ください。

映像が出力されない場合の確認事項

HDMI IN に接続した機器（Amazon Fire Stick TV など）から映像が出力されない場合、以下の手順をお試しください。

1. 接続機器の設定を確認

接続している機器の設定が正しく行われているかをご確認ください。

- HDMI ケーブルがしっかりと接続されているか。
- 接続機器の電源が入っているか。
- 出力設定が適切な解像度（1080p や 720p など）に設定されているか。

2. AN-S134 のアップデートを実施

外部外部接続機器に問題がない場合は、ファームウェアの更新を試してください。

- iPhone のアップデート方法：<https://youtu.be/5rctnE-NX34?si=kjuY8r213a4LYl85>
- Android のアップデート方法：<https://youtu.be/SFvDfS9vAlo?si=hAg-kkaooeFcKoPy>